

RECSVIRESCO VERLEGUNGSANLEITUNGEN

- Gleichen Sie die Verlegefläche aus, indem sie Wurzeln, Steine oder Schutt entfernen, eventuelle Hohlräume Pflanzenerde füllen, nivellieren und leicht verdichten;
- **RECSVIRESCO** bei einer konstanten Temperatur von über 5° und unter 30° auslegen;
- An den Hängen einen 60 cm breiten und 30 cm tiefen Graben über den Kamm hinaus ausheben (ggf. einen zweiten Graben am Fuß des zu bearbeitenden Hangs anlegen);
- Platzieren Sie **RECSVIRESCO** im Graben mit U-förmigen Haken von ca. 40 cm Länge, 1 pro Meter; den Graben abdecken und verdichten; in den Gräben an der Basis können bei Kanälen Steine oder Beton verwendet werden.
- **RECSVIRESCO** von oben nach unten entlang der Linien der maximalen Neigung oder in Längsrichtung entlang der Höhenlinien gemäß den Planungs- und Betriebsvorschriften auf der gesamten betroffenen Fläche ausrollen und verlegen und mit U-förmigen Metallhaken mit einem Durchmesser von mindestens 6 mm und einer Länge von ca. 40 cm in einer Anzahl von ca. 2-3 pro m² der zu schützenden Böschung verankern, wobei auf eine gute Haftung zwischen Boden und Geokomposit zu achten ist und sichergestellt werden muss, dass das grüne, vorbesäte Biogewebe in Kontakt mit dem Boden ist;
- Die aneinander grenzenden Rollen werden ca. alle 20 cm mit Draht verbunden, der die gleichen Eigenschaften wie das Netz hat, wobei darauf zu achten ist, dass die Verbindungsstellen abgedeckt werden.
- In den ersten 25-30 Tagen täglich bewässern, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt hat.

LAGERUNGSWEISE

RECSVIRESCO, in Spulen gerendert, muss bewegt werden, wobei darauf zu achten ist, die Struktur nicht zu beschädigen. Es sollte an einem trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung, fern von brennbaren Materialien und Wärmequellen gelagert werden. Nach der Installation wird empfohlen, etwas Pflanzenboden darüber zu verteilen.

RECSVIRESCO, ist bei trockener Lagerung in der Nylon-Verpackung ca. zwei Jahre haltbar.