

## **VIRMAT - VERLEGUNGSANLEITUNGEN**

- **VIRMAT** bei Neigungen bis höchstens 70° und einer konstanten Temperatur von über 8°-10° und unter 30° verlegen.
- Eventuell vorhandene Steine, Gras oder Vegetation komplett beseitigen, die oberen 10 cm umgraben, größere Erdbrocken zerkleinern und die Erde gleichmäßig nivellieren. **VIRMAT** muss ohne Zwischenräume fest am Boden anliegen.
- Im oberen Hangbereich, ca. 60 cm von der Krone entfernt, einen 30 cm breiten und 30 cm tiefen Befestigungsgraben ausheben. Die Größe des Grabens kann in Abhängigkeit von der Anwendung, vom Boden und von der Neigung und Breite der Böschung variieren. Bei Bedarf einen zweiten Graben am Fuß des Hangs ausheben.
- **VIRMAT** in den Graben legen und in der Mitte in Abständen von ca. 1 m mit U-Haken befestigen. Die U-Haken sollten möglichst 30 cm lang sein und 5 mm Durchmesser haben.  
**Die grüne Seite der Geomatte, also die mit dem vorbesäten Gewebe VIRESCO muss immer in Berührung mit dem Erdreich sein.**  
Danach den Graben mit Erde bedecken und leicht komprimieren.
- **VIRMAT** ausrollen, auf dem Boden verlegen und in einem von der Neigung und vom Boden abhängigen Abstand mit Pflöcken oder U-Haken befestigen. In der Regel 1 Haken je 1-2 m<sup>2</sup> Geomatte.  
Um eine bessere Bodenhaftung zu gewährleisten, die U-Haken auch in den zentralen Teilen der Rollen und wo **VIRMAT** nicht am Boden anliegt verwenden.  
Bei starkem Gefälle die Geomatten mit U-Haken in Quincunxposition\* in einem Abstand von ca. 1 m befestigen.
- **VIRMAT** vorzugsweise von oben nach unten mit einer Überlappung von ca. 5 cm zwischen den einzelnen Rollen verfolgen; bei Wasserläufen überlappt die flussaufwärts gelegene Rolle die flussabwärts gelegene um ca. 15 cm in Fließrichtung; bei horizontaler Verlegung entlang des Hangs sollte die Überlappung zwischen benachbarten Rollen ca. 10 cm betragen und kann „schindelartig“ erfolgen, wobei die obere Rolle die untere überlappt;  
in den Gräben am Fuße des Hangs können bei Wasserläufen Steine verwendet werden.
- **VIRMAT** mit trockenem nährreichem Boden bedecken, von Hand oder mit mechanischen Mitteln (Vorsicht: Geomatte nicht beschädigen), leicht komprimieren und ein wenig Humuserde hinzufügen.
- In den ersten 25-30 Tagen täglich bewässern, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt hat.
- **VIRMAT** kann problemlos mit einer starken Schere zugeschnitten werden.

